MANUEL D'UTILISATION

GRILLE-PAIN

FR

MANUEL D'UTILISATION **T202 Grille Pain**

Cher Client,
Avant de brancher votre appareil, il est indispensable, pour la sécurité d'emploi du matériel, de lire attentivement le présent manuel d'utilisation et de respecter, en particulier, les consignes de sécurité.
Si cet appareil est cédé à des tiers, ne pas oublier de joindre le présent mode d'emploi.

Description du produit

1. 2 supports amovibles pour petits pains
2. Boîtier
3. Fentes pour toasts
4. Bouton réchauffage
5. Bouton annulation
6. Leviers pour les toasts
7. Bouton décongélation
8. Contrôle pour dorer
9. Plateau récupérateur de miettes

Précautions de sécurité

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être prises, y compris celles qui suivent:
• Une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation peuvent endommager l'appareil et entraîner des blessures.
• Veuillez utiliser l'appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Aucune responsabilité ne sera engagée pour les dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrectes.
• Avant de connecter au secteur, veuillez vous assurer que le type d'alimentation et la tension secteur correspondent aux indications présentes sur la plaque signalétique de l'appareil.
• Ne pas immerger l'appareil et la prise secteur dans l'eau ou dans d'autres liquides. Cependant, si l'appareil tombe par accident dans l'eau, veuillez débrancher immédiatement la prise et faites-le vérifier par une personne qualifiée avant de le réutiliser. Dans le cas contraire, il y aurait un risque de danger de mort par électrocution!
• Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier vous-même !
• N'insérer aucun objet dans le boîtier.
• Ne pas utiliser l'appareil si vous avez les mains mouillées, sur des sols humides ou lorsque l'environnement est humide.
• Ne pas toucher la prise secteur si vous avez les mains mouillées ou humides.
• Vérifiez régulièrement la prise secteur afin de vous assurer qu'elle n'est pas endommagée. Si vous constatez des dommages, faites changer le cordon d'alimentation et la prise secteur par le fabricant ou par une personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.
• Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise secteur montrent des dommages ou si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Dans de telles situations, faites vérifier ou réparer l'appareil par un spécialiste, si nécessaire.
• Ne tenter sous aucun prétexte de réparer vous-même l'appareil. Dans le cas contraire, il y aurait un risque de danger de mort par électrocution!
• Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur des bords coupants et veuillez l'éloigner des surfaces chaudes ou des flammes nues. Pour débrancher, saisissez la prise mais ne tirez pas sur le cordon.

FR

• L'installation d'un protecteur de pointe offre une protection supplémentaire avec un courant de gâchette n'excédant pas 30mA dans l'installation domestique. Contactez votre électricien.
• Le câble ainsi qu'une rallonge, si nécessaire, doivent être installés de manière à ce que personne ne puisse les tirer accidentellement ou tomber.
• Si vous utilisez une rallonge, elle doit être correspondre à l'alimentation en question. Sinon, elle pourrait entraîner une surchauffe du câble et/ou de la prise.
• L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou pour être utilisé à l'extérieur.
• Ne pas laisser l'appareil sans surveillance si la prise est branchée sur une prise de courant.
• Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à une mauvaise manipulation des appareils électriques. Par conséquent, ne les laissez pas utilisee des appareils ménagers sans surveillance.
• Veuillez éteindre l'appareil avant de le déconnecter de l'alimentation secteur.
• Attention! L'appareil est en marche tant qu'il n'est pas déconnecté du circuit de courant électrique.
• Ne jamais transporter l'appareil par le cordon d'alimentation.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou par des enfants) à mobilité réduite ou ayant des déficiences sensorielles ou mentales; des personnes manquant d'expérience ou de connaissances sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si des consignes d'utilisation claires leur ont été communiquées.
• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Ne pas immerger l'appareil ou la prise dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Instructions de sécurité spéciales

• Danger d'incendie ! Les miettes de pain peuvent prendre feu. Ne pas faire fonctionner le grille-pain sous ou à proximité de rideaux ou d'autres matériaux inflammables.
• Ne pas insérer des morceaux de pain trop gros ou du pain encore emballé dans du plastique ou de l'aluminium dans les fentes du grille-pain. Risques d'incendie et danger d'électrocution !
• Relevez les leviers du grille-pain avant de déconnecter de l'alimentation secteur.
• Risques de brûlures ! Les parties de l'appareil deviennent chaudes pendant l'utilisation. Par conséquent, veuillez ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation. Veuillez manipuler l'appareil par les poignées uniquement. *AVERTISSEMENT* NE PAS TOUCHER LA SURFACE PENDANT L'UTILISATION.
• Laissez l'appareil refroidir complètement avant de fixer ou de retirer des accessoires.
• Ne pas retirer le pain pendant l'opération.
• Ne pas utiliser d'accessoires non fournis avec cet appareil !
• Cet appareil convient uniquement à toaster du pain. Ne pas l'utiliser pour d'autres aliments.
• Ne pas insérer de fromage ou des sandwichs dans les fentes du grille-pain.

NOTES A PROPOS DE CE MANUEL D'UTILISATION :

1. Ce manuel d'utilisation est publié par elta sans aucune garantie. Les corrections et changements relatifs à ce manuel concernant le retrait d'erreurs typographiques et imprécisions éditorielles ainsi que les améliorations (changements techniques) des appareils peuvent être effectués par elta à tout moment et sans préavis. Les changements de cette façon sont mis à l'étude pour les versions futures de ce manuel d'utilisation. Tous droits réservés.
2. Les schémas ne sont présents qu'à titre indicatif et ne représentent pas toujours exactement le produit.
3. Cette unité n'est pas conçue pour être utilisée par des personnes physiquement, sensoriellement ou mentalement diminuées (y compris les enfants), ou manquant de connaissances ou d'expérience, sauf si elles sont surveillées ou éduquées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

FR

Avant de mettre en service

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Pour retirer les résidus liés à la fabrication, faites fonctionner le grille-pain au moins deux fois sur le réglage le plus fort sans pain. Assurez-vous que la ventilation est suffisante pendant cette opération (ex : ouvrez la fenêtre) !
3. Veuillez nettoyer et sécher cet appareil comme cela est décrit dans la section '**Nettoyage et Maintenance**'.

Instructions d'utilisation

1. Connectez la prise à la source d'alimentation.
2. Réglez le niveau pour dorer le pain à l'aide du **contrôle pour dorer** (D) (1=léger, 7=noir).
3. Insérez le pain en tranches dans les **fentes pour toasts** (C). Chaque fente est conçue pour une tranche. Vous pouvez toaster jusqu'à quatre tranches de pain simultanément. Veillez à ce que les tranches de pain ne soient pas coincées dans les fentes.
4. Abaissez le **levie**r (B) jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Le témoin lumineux **Cancel** (E) s'allume et la procédure démarre.
5. Le grille-pain s'éteint automatiquement après que le processus pour dorer le pain est terminé. Le **levier** (B) saute et le témoin lumineux **Cancel** (E) s'allume. Vous pouvez ensuite retirer le pain.

Attention: Les toasts ainsi que le grille-pain sont très chauds pendant l'utilisation et quelque temps après l'utilisation.

Réchauffer des toasts

1. Insérez deux ou quatre tranches de pain dans les **fentes pour toasts** (C).
2. Réglez le niveau pour dorer le pain à l'aide du **contrôle pour dorer** (D).
3. Abaissez le **levier** (B) jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
4. Le processus démarre ; appuyez ensuite sur le bouton **Reheat** (F). Les témoins lumineux **Reheat** (F) et **Cancel** (E) s'allument.
5. Après réchauffage, le **levier** (B) saute et le témoin lumineux s'éteint. Le pain est réchauffé et vous pouvez maintenant le retirer.

Toaster du pain surgelé

1. Insérez deux ou quatre tranches de pain dans les **fentes pour toasts** (C).
2. Réglez le niveau pour dorer le pain à l'aide du **contrôle pour dorer** (D).
3. Abaissez le **levier** (B) jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
4. Le processus démarre ; appuyez ensuite sur le bouton **Defrost** (G). Les témoins lumineux Defrost (G) et **Cancel** (E) s'allument.
5. Après réchauffage, le **levier** (B) saute et le témoin lumineux s'éteint. Vous pouvez ensuite retirer le pain.

Remarque: La fonction décongélation décongèle d'abord le pain et le grille ensuite dans un cycle prolongé.

FR

Réchauffer des petits pains

Votre grille-pain est livré avec deux **supports pour petits pains** (I).
Placez-les sur le dessus des **fentes pour toasts** (C) et réglez **le contrôle pour dorer** (D) sur le niveau désiré.
Attention:
• Retirez le support pour petits pains après utilisation, ne pas le laisser de manière permanente sur **les fentes pour toasts** (C).
• Déconnectez de la prise secteur et laissez le grille-pain refroidir complètement avant de retirer les supports pour petits pains.
Attention! Les supports pour petits pains peuvent devenir très chauds. Ne pas placer de pain ou d'autres viennoiseries dans les fentes pour toasts, veuillez toujours utiliser les supports pour petits pains.

Interrompre le cycle avant la fin

Vous pouvez appuyer à tout moment sur le bouton **Cancel** (E) pour interrompre le cycle; le **levier** (B) se relèvera.

Fonction High Lift

Le **levier** (B) peut être relevé plus haut afin de faciliter le retrait des toasts.
Remarque: Si le **levier** (B) ne se bloque pas, il se peut qu'il n'y ait pas de courant.
Vérifiez si le grille-pain est connecté à la source d'alimentation.

Conseils

• Sélectionnez un réglage plus faible du **contrôle pour dorer** (D) si le toast est trop noir.
• Le pain sec nécessite un réglage plus faible du **contrôle pour dorer** (D).
• Les tranches de pain épaisses et le pain blanc nécessitent un réglage plus fort du **contrôle pour dorer** (D).
• Insérez le pain en tranches dans les **fentes pour toasts** (C) sans forcer. Le toast doit bouger librement dans les fentes.
• Le pain peut être toasté de manière irrégulière si les tranches sont d'une épaisseur irrégulière.

Entretien et Maintenance

Veuillez aussi lire les **Précautions de sécurité**. Nettoyez l'appareil après utilisation.
1. Avant de nettoyer l'appareil, veuillez toujours le débrancher de la prise de courant et laissez-le refroidir. Attention! Ne jamais laisser les parties électriques entrer en contact avec de l'eau.
2. Retirez le plateau récupérateur de miettes (H) de dessous le grille-pain.
3. Nettoyez le boîtier et le plateau récupérateur de miettes à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un peu de détergent.
4. Ne pas utiliser d'agents nettoyants abrasifs ou agressifs.
5. Laissez le grille-pain refroidir complètement avant de le ranger.

SPÉCIFICATIONS

Voltage d'utilisation: 220-240V~ 50Hz
Alimentation: 1600 W

FR

Indications Relatives A La Protection De L'Environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apportez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés.
Veuillez vous adresser à la municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

GARANTIE ET SERVICE APR ESVENTE

Nos appareils ont fait l'objet d'un contrôle qualité scrupuleux, avant de quitter l'usine. S'il arrivait, malgré tout le soin apporté à la production et au transport, que l'appareil soit endommagé, nous vous prions de bien vouloir le retourner à votre revendeur habituel. Outre les garanties légales, nous accordons les garanties suivantes:
Nous garantissons l'appareil contre tout défaut de fabrication ou vice de matière pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat. Pendant cette période nous nous engageons à le réparer ou à le remplacer.

La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil ou de défauts résultant d'une intervention ou réparation par une tierce personne ou de remplacement par des pièces autres que les pièces originales.

PEUT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

T202/0808

Le symbole CE apposé sur l'appareil signifie que ce dernier est conforme aux directives européennes afférentes.

elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark